

Tavola	Descrizione	Aggiornata
--------	-------------	------------

61 Impugnatura comandi soffiatore

2012-10-31




Tavola	Descrizione	Aggiornata
--------	-------------	------------

**61 Impugnatura comandi soffiatore**
**2012-10-31**

Pos	Codice	Qtà	Descrizione	Note
1	1202902	1	Levetta di sicurezza	
2	1203000	1	Snodo per leva	
3	1203500	1	Leva blocco acceleratore	
4	1203301	1	Leva gas 97	
5	1203400	1	Pulsante scorrevole stop-start	
6	1202100	1	Molla per scatto pulsante scorrevole	
7	1202200	1	Molla contatto stop	
8	1202300	1	Molla per snodo leva	
9	1202400	1	Molla per leva gas	
10	1202500	1	Molla per leva sicurezza	
11	1202600	1	Molla per richiamo pulsante	
12	1203600	1	Boccola per molla richiamo	
13	0G13600	1	Semiguscio destro impugnatura cpl	Pos. 1, 10, 13, 23
14	0G13700	1	Semiguscio sinistro impugnatura cpl	Pos. 11, 14, 23
16	2504800	1	Filo gas imp. 97 per M88BL/BL77	Per serie / For models BL77, BL77F
16	3400200	1	Filo gas lungo con guaina x impugnatura	Per serie / For models BL3
17	3006600	1	Filo massa corto per imp. 97	
18	3006600	1	Filo massa corto per imp. 97	
19	1201000	1	Guaina protezione fili M88A	
20	5303200	1	Vite atf TIC 2,9 x 19	
21	5303100	4	Vite atf TIC 2,9 x 25 nichelata	
22	4500100	1	Dado alto M4 zincato	
23	6201000	2	Fissatore D.5	
24	5303400	3	Vite TCIC M4 x 25 Zincata	
26	4800100	2	Dado autobloccante M4	
999	0G13500	1	Impugnatura comandi 97 per M88BL cpl	Pos. 1 > 26 per serie / for models BL77, BL77F
999	0G21800	1	Impugnatura comandi xsoff.carb.prime cpl	Pos. 1 > 26 per serie / for models BL3